



LABOR ROTHEN

Am Puls der Medizin.



Korrektes Etikettieren von Laborproben

Um sicherzustellen, dass Laborproben eindeutig dem richtigen Auftrag zugeordnet werden können, ist ein Barcode unerlässlich. Dieser wird zusammen mit dem Namen des Patienten oder seinen Initialen auf der Probe vermerkt.

Dadurch wird die Fehlerquote minimiert und das Laborergebnis zeitnah und zuverlässig übermittelt.

Das korrekte Anbringen der Barcode-Etiketten auf dem Proberöhrchen ist entscheidend. Beachten Sie die folgenden Richtlinien:

Richtig

- Das Etikett senkrecht anbringen
- Auf die vorgeklebte Fläche achten



Falsch

- Etikett zu tief oder zu hoch platzieren
- Etikett waagerecht oder Fähnchen bildend anbringen



© April 2024